

携带型受信機

取扱説明書

WT-1100

このたびは、TOA携帯型受信機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。

安全上のご注意



誤った取り扱いをしたとき、人が死亡または重傷に結びつく可能性 のあるもの。

ストラップの使用に注意

回転する機械の近くでは、ストラップを使用しないでください。 巻き込まれてけがなど、事故の原因となります。



埜 正

内部を開けない、改造しない

機器が故障したり、金属物が入ると火災・感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。



分解禁止

充電するときは、専用の充電電池と専用の充電器で

指定以外の充電器を使用すると、電池の破裂・液もれにより、火災・けが・周 囲汚損の原因となります。



強制

⚠ 注意

誤った取り扱いをしたとき、人が傷害または物的損害に結びつく 可能性のあるもの。

イヤホンを差し込むときには、電源を切る

電源スイッチと音量ボリュームが兼用になっています。電源が入っていると突然大きな音が出て、聴力障害などの原因となることがあります。



注 意

電池の液もれに注意

長期間使用しないときは、電池を取り出しておいてください。 電池から液がもれて、けが・周囲汚損の原因となることがあります。



注 意

電池の取り扱いに注意

次のことを必ずお守りください。

電池の液もれ・破裂により、火災・けがの原因となることがあります。

- ショート・分解・加熱・火の中に入れるなどしないでください。
- 金属物といっしょに携帯、保管しないでください。
- 充電式電池以外は充電しないでください。
- 電池に直接はんだ付けしないでください。
- 指定した電池をご使用ください。
- (十)と(一)に注意し、表示どおり正しく入れてください。
- 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。

0

強制

ニカド電池をご使用のお客様へ



ニカド電池のリサイクルにご協力ください

本機は二カド電池も使用できます。二カド電池はリサイクルが可能な、貴重な資源です。 ニカド電池の交換および使用済み製品の廃棄に際しては、ニカド電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

使用済みのニカド電池は、捨てないで、お買い上げ店または弊社営業所へ返却してください。

概要

本機は、特定小電力無線局のC型ワイヤレスマイクロホン用に割り当てられた、322 MHz帯の電波を使用した携帯型受信機です。イヤホンは付属していません。別売のイヤホンが必要です。(プラグの直径3.5 mm、インピーダンス16 Ω以上の市販品も使用できます。)また、電源は単三アルカリ電池か充電式の電池の2種類が使用できます。充電式の電池を使用される場合は、専用の充電電池と専用の充電器を使用してください。


使用上のご注意

- ◆本機の分解、改造およびアンテナの付け換えは、しないでください。
- ●本機に水が入ったりしないように、また、ぬらさないようにご注意ください。水滴がかかったときは、すぐに電源を切り、乾いた布で十分に拭き取ってください。
- 使用できる電池は、単三型アルカリ電池または専用の充電電池です。他の電池を使用すると正しく動作しないことがあります。
- 使用しないときは、必ず電源を切ってください。電池性 能が低下することがあります。
- ●半月以上使用しないときは、電池を取り出しておいてく

ださい。電池を入れたまま長い間放置すると故障の原因となります。

- 自動車のダッシュボードの上など、温度の高い場所や湿度の高い場所には置かないでください。故障の原因となります。
- 床に落としたり、かたいものに当てないでください。故障の原因となります。
- アンテナを握って本機を持ち歩かないでください。故障の原因となります。
- 振動やほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。


各部の名称



操作のしかた

- 1. 電池カバー⑦を外し、電池を図のように入れます。(電源スイッチ付きボリューム①は切「・」にしておきます。)
- 2. 受信感度切換スイッチ④を「Hi」(左位置) にします。(通常は「Hi」)
- 3. トーン切換スイッチ⑤を「1」(左位置) にします。(通常は「1」)
- 4. グループスイッチ⑥とチャンネルスイッチ②をそれぞれ送信機と同じ 設定に合わせます。
 - ※ グループにより使用できるチャンネル数が異なります。周波数表で 確認のうえ、設定してください。
 - ※ グループスイッチ⑥の設定は付属のドライバを使用してください。
- 5. 電池カバー⑦を元どおりに装着し、外れないようロックします。
- 6. 出力端子⑨にイヤホン(別売)を接続します。
- 7. イヤホンを耳に装着します。
- 8. 電源スイッチ付きボリューム①を時計方向に回して電源を入れ、適切な音量に調節します。電源が入ると、受信/バッテリチェックランプのが点灯または点滅します。
- 9. 使用後は、電源を切ってください。







電池を入れる。

● 受信/バッテリチェックランプ⑩の状態

本機の状態
待受時(電波のないとき)
電波を受信中
トーンが一致していない電
波を受信中
グループスイッチまたはチャ
ンネルスイッチの設定誤り
電池が消耗

上手にお使いいただくために

- 同一場所で同時に使用できるチャンネル数は、グループ 1~3では4チャンネル、グループ4では1チャンネル、 グループAでは5チャンネルです。同時使用するときは、 同一グループの中でチャンネル設定をしてください。 複数チャンネルを同時に使用すると、1チャンネルのみ の場合に比べて通達距離が短くなることがあります。
- ●近くで本機と同じC型ワイヤレスマイクロホンを使用していると、チャンネルによって妨害を受けることがあります。そのときは、チャンネルを変更してください。
- ●本機にはトーンスケルチ機能があり、送信機と受信機の両方が同じトーンに設定されたときのみ、受信機から音が出るようになっています。トーンを2チャンネル実装していますので、使用する送信機と受信機のトーンを同じ設定にしてください。
- トーンなしの電波や異なるトーンの電波を受信すると受信/バッテリチェックランプ⑩が速い点滅になり、妨害波の有無が確認できます。

- ●妨害電波で使用しにくいときは、受信感度切換スイッチ ④を「Lo」にして感度を下げると改善できることがあり ます。ただし、通達距離は短くなります。
- ●本機にはスキャン機能があります。グループ1~3でチャンネルを「・」にするとスキャンモードになります。スキャンモードでは、受信中の電波が弱くなり、受信しなくなると同時に、自動的に新たな受信可能な電波を探して受信します。1種類のソース(音源)を複数カ所から、異なるチャンネルで送信しているときなどに使用します。受信できるチャンネルを探しているときは、受信/バッテリチェックランプ⑩はゆっくり点滅します。

メモ


- ・スキャンモードでは1種類のソースで使用してください。電波を受信している間は他の送信機に近づいても切り換わらないので、送信機ごとのエリアを想定して異なるソースを送信しても、うまくいかないことがあります。
- ・グループ4、グループAにはスキャン機能はありませ


ホルダ、首掛けストラップの取り外し、取り付けかた

● ホルダの取り外し、取り付けかた

ホルダのつめを起こして取り外してください。


取り付ける場合はカチッと 音がするまではめ込んでく ださい。





● 首掛けストラップの取り付けかた

首掛けストラップを交換 するときは、ホルダを外 し、図のように取り付け てください。 首掛けス



仕 様

無線局の種類	特定小電力無線局ラジオマイク用無線設備
電波型式	F3E
受 信 周 波 数	322.025 ~ 322.150 MHz
	322.250 ~ 322.400 MHz(25 kHz 間隔 13 チャンネル)
受 信 方 式	ダブルスーパーヘテロダイン方式
受 信 感 度	S/N 25 dB以上(7 dB μ VEMF 入力、偏移土 2.25 kHz)
スケルチ感度	Hi: 5 dBμVEMF、Lo: 15 dBμVEMF
トーン周波数	14.80 kHz、14.75 kHz (2波のうちの1波)
周 波 数 特 性	200 ~ 5,000 Hz
ディエンファシス	50 μs
出カレベル	4 mW(16 Ω負荷、10 %歪み時)
機能	チャンネルスキャン機能
電池持続時間	専用充電電池(WB-1100)使用時:約10時間
	単三アルカリ電池使用時:約20時間
使 用 電 池	専用充電電池(WB-1100)×1または単三アルカリ電池×1
使用温度範囲	-10 °C ~ 50 °C
仕 上 げ	本体:ABS 樹脂、シルバー
寸 法	62 (W) ×163.6 (H) ×32.5 (D) mm (突起部含む)
質 量	約120g(電池含む)

※ 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

単三乾電池(黒 RPU)* ··········· 1 首掛けストラップ ··········· 1 設定用ドライバ ······· 1 * テスト用としてお使いください。

周波数表

グループ	1	2	3	4	Α
周波数(MHz)					
322.025			C31		CA1
322.050	C11				
322.075		C21			CA2
322.100	C12				
322.125		C22			
322.150			C32		CA3
322.250	C13				
322.275		C23			
322.300				C41	CA4
322.325			C33		
322.350	C14				
322.375		C24			
322.400			C34		CA ·

※真ん中の数字がグループを、末尾の数字がチャンネルを表します。

トーン周波数表

1	14.80 kHz
2	14.75 kHz

故障かな?と思ったら

症状	点検	処置
電源が入らない。	電池が消耗していませんか?	新しい電池に交換してください。充
		電式の電池の場合は充電し直してく
İ		ださい。
	電池の極性が間違っていませんか?	電池を入れ直してください。
送信機と受信機が近くても受信で	グループスイッチ、チャンネルスイッチ	グループスイッチ、チャンネルスイ
きない。受信/バッテリチェック	が送信機と同じになっていますか?	ッチを送信機と同じにしてくださ
ランプはゆっくりした点滅。		ر١ _°
送信機と受信機が近くても受信で	グループスイッチ、チャンネルスイッチ	グループスイッチ、チャンネルスイ
┃ きない。受信/バッテリチェック	が割り当て外のところに設定されていま	ッチを正しく設定してください。
│ ランプは3回点滅の繰り返し。	せんか?下記以外の設定はできません。	
	グループ1~3のとき:チャンネル1~4	
	グループ4のとき:チャンネル1	
	グループAのとき:チャンネル1~4、・	
	なお、グループ1~3のとき、チャンネ	·
	ル・を選択するとスキャンモードになり	
<u> </u>	ます。	
送信機と受信機が近くても受信で	トーンが送信機と同じになっています	トーン切換スイッチで送信機と同一
きない。受信/バッテリチェック	か?	トーンにしてください。
ランプは速い点滅。		
送信機と受信機が近くても受信で	イヤホンプラグが奥まで挿入されていま	イヤホンプラグを奥まで挿入してく
きない。受信/バッテリチェック	すか?	ださい。
ランプは点灯。		
送信機から少し離れると、通話で	受信感度切換スイッチが「Lo」になって	受信感度切換スイッチを「Hi」に設
きない。	いませんか?	定してください。



商品の価格、在庫、修理およびカタログの ご請求については、取扱い店または最寄り の営業所へお申し付けください。 TOA インフォメーションセンター 商品や技術など、お問い合わせにお応えします。 受付時間 9:00 ~ 17:00 (日曜・祝日除く)

フリーダイヤル(無料電話) - TEL、0120-108-117 〒665-0043 宝塚市高松町2番1号 TEL、(0797) 72-7567 FAX、(0797) 72-1090



耳掛け型イヤホン

取扱説明書 YP-E401

このたびは、TOA 耳掛け型イヤホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 正しくご使用いただくために、必ずこの取扱説明書をお読みになり、末長くご愛用くださいますようお願い申し上げます。


安全上のご注意

警告


誤った取り扱いをしたとき、 人が死亡または重傷に結びつ く可能性のあるもの。

受信機の電源を入れ、イヤホンを耳に装着した状態でミニプラグをジャックに差し込まないでください。 音量が大きすぎたときに聴力障害の原因となります。

耳掛け部の交換のしかた



各部の名称



装着のしかた



- **1.** 耳掛け部を耳に掛けます。
- **2.** スピーカ部を回転させて耳 に当てます。

仕 様

形 式	ダイナミック型
インピーダンス	16 Ω
周波数特性	300 ∼ 15,000 Hz
定格感度	$88 dB (0 dB = 2 \times 10^{-5} Pa, 1 kHz 10 mW)$
入 カ	最大 50 mW
端 子	φ 3.5 mm モノラルプラグ
コード長	1 m
仕 上 げ	黒(マンセルN1.0 近似色)
質 量	17 g(ケーブル含む)

※ 本機の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

● 付属品

イヤール	۴.у	ド	••••	 1
耳掛け				 2

機器保証書

型	:	YP-E401	製造(口 06F	83	5	この保証書は、お客様の正常な使用状態で万一故障した場合、当社修理規定に従い無償修理を行うことをお約束するものです。無償修理規定の詳細については、お買い上げの販売店にお尋ねください。 必ずすべての項目が記載されていることをご確認ください。記入漏れ
保	証期	お買い上げ日から1年間			1	がある場合は、本保証書は有効とはなりません。 この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
お	買上	年 月 日			11	This warranty is valid only in Japan.
お	ご住	TEL () -				住所・店名・TEL
客	所				販売店	
様	お名前			様		



INSTRUCTION MANUAL

EAR-SUSPENSION EARPHONE

YP-E401

Please follow the instructions in this manual to obtain the optimum results from this unit. We also recommend that you keep this manual handy for future reference.

1. SAFETY PRECAUTIONS



WARNING


Indicates a potentially hazardous situation which, if mishandled, could result in death or serious personal injury.

Do not insert the earphone plug into a receiver with the earphone set to the ear, as this could hurt the hearing sensation.


REPLACEMENT

4. SUSPENSION RING

The suspension ring is made available for selection in three different sizes. Select the one which is the easiest to use.



2. NOMENCLATURE



3. HOW TO USE



Step 1. Hang the suspension ring on the ear.

Step 2. Turn the speaker to locate it at the ear.

5. SPECIFICATIONS

Туре	Dynamic type
Impedance	16 Ω
Frequency Response	300 – 15,000 Hz
Rated Sensitivity	88 dB (0 dB = 2 x 10 ⁻⁵ Pa,
	1 kHz, 10 mW)
Input	Max. 50 mW
Terminal	ø3.5 mm monaural plug
Cord Length	1 m
Finish	Black
Weight	17 g (cable included)

Note: The design and specifications are subject to change without notice for improvement.

Accessories

Ear pad	 1
Suspension ring	 2